(別紙1)

貸出し Wi-Fi ルーター

接続マニュアル

~貸出し無線ルーター使用者及び保護者様用~

これは、貸出し無線ルーターを使用される児童生徒及び保護者様 向けの手順書です。

1. 貸出し無線ルーター一式	2. microSIM の装着
①貸出し無線ルーター(FS030W) (Pruissort)	①FS030W 本体から黒
※この中に保証書は入っていません。	②FS030W 本体の mic
-10 M F	取り付けカバーを矢印
	にスライドさせロックをダ
	バーを開けます
②箱の中には、以下の5点が入っています。	③microSIM をセットし、
左から時計回りに1FS0300W本体、2電池パック、3 microUSB ケ	SIM 取り付けカバーを
ーブル、4クイックスタートガイド、5AC アダプタです。	ます
	※金属板の方が下にな
	と、切り欠きの方向に消
	ください。 裏
	④電池パック端子部と
5 4	FS030W 本体端子部を
Mobile Router	左からスライドさせて取
F5030W 919029-1-13-15	ます。
Distance of the second s	FS030W 本体に黒いカ
1. dtb.bc. totamana, functional and and a state of the s	取り付けます。
inguine a 2.4 calculate. Application (more	⑤microUSB ケーブル
※箱の中に上記5点を入れた状態でご返却ください。	W本体及び microUSB
	ーとACアダプタを持
※ 通信に必要な microSIM は入っていません。別紙資料を参考に各家庭でご	す。
用意ください。	FS030W 本体のコネク
	形と、microUSB ケープ
nanoSIM	の形を合わせます。
	⑥コンセントに挿して充
 - - - - - 	⑦FS030W 本体電源
標進 SIM microSIM	す。充電状況の分かる
	⑧FS030W 本体電源式
	う1 度押すと無線 LAI
	報の分かる画面になり
【控え記入用】 (2. microSIM の装着方法⑧で使用)	この画面に表示される
	リ SSID、 プライマリ key

プライマリ SSID	
プライマリ key	

令和3年8月

小松市教育委員会 未来の教育課

SIM の装着方法

す



3. APN 設定方法

FS0303W で接続した機器での作業





※万一取り外し忘れて返却された場合、発見が困難な場合があります。

ジにある接続画面から			
定項目名	設定値		
スポイント名	uqmobile.jp		
PN設定	uqmobile.jp		
)、ユーザー名	uq@uqmobile.jp		
パスワード	uq		
[タイプ、暗号タイ	プ CHAP		
1トコル	IPv4v6、IPv4/IPv6		
ィイプ	default,mms,supl,hipri,dun		
レ設定			
uq uqr uqc	mobile Quqmobile.jp		
uqmobile.jp			
0 F 0 I	PAP CHAP None Pv4 IPv6 Pv4/v6		

プロファイル設定	
ノロノアイル設定	
プロファイル名	IIJmio
► ユーザ	mio@iij
▶ パスワ-ド	
APN	iijmio.jp
▶ 認証方式	○ PAP